


Diese Anleitung muss vor Bedienung und Montage gelesen werden!





 $H \equiv LLA$

Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Rollladen bzw. mit Raffstore/Jalousie

Bedienungsanleitung

X

Montageanleitung (ORIGINAL)

Montage- und Bedienungsanleitung Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen HELLA Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Rollladen bzw. mit	
Raffstore/Jalousie	
Allgemeine Hinweise	
CE Kennzeichnung	
Sicherheitshinweise	
Verwendungszweck	
Pflege, Wartung und Reparatur	
Bedienungsanleitung	
Vor der Montage	
Übersicht: Werkzeuge für die Montage	
Montage Kasten - Rollladen	
Montage Führungsschienen	
Montage Revisionsblende	
Montage Träger für Raffstore / Jalousie	
Montage Behang	
Montage Kasten - Raffstore / Jalousie	
Montage Führungsschienen	
Montage Führungsschieneneinsatz	
Raffstore mit ECN-System	
Montage Befestigungskonsole für Fenster und Türen	
Einbau Insektenschutzrollo.	
Anschlussvorschriften für Motorantrieb	
Elektrischer Anschluss für Jalousiemotoren	
Ansteuerrichtlinien für Jalousiemotoren	
Anschlussvorschriften für Motorantrieb	
Allgemein Ausstattungsvariante beidseitige Wendung	61
Allgemein Ausstattungsvariante 90°Wendung	
Allgemein Ausstattungsvariante mit Arbeitsstellung	63
Allgemein Ausstattungsvariante Tageslichttransportfunktion	
Allgemein Ausstattungsvariante Lichtlenkfunktion	
Inbetriebnahme / Funktionskontrolle	67
Demontage	68
Übergabeprotokoll (für den Monteur)	69
Übergabeprotokoll (für den Nutzer)	70

Montage- und Bedienungsanleitung

Vorbemerkungen HELLA Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Rollladen bzw. mit Raffstore/Jalousie

Mit diesem HELLA Erzeugnis haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und zu bedienen ist. Wir beschreiben in dieser Anleitung die prinzipielle Montage, Inbetriebnahme und die Bedienuna.

- Für autorisiertes Fachpersonal
- **=** Für den Endkunden (Nutzer)

Ergänzende Informationen und Hinweise, in Verbindung mit HELLA Raffstores / Außenjalousien, siehe in der beiliegenden Montage- und Bedienungsanleitung für Raffstores

Folgende Symbole unterstützen Sie bei Montage oder Bedienung und fordern zu einem sicherheitsbewussten Handeln auf:



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer bestehen.



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Beschädigungen am Produkt möglich sind.



Dieses Symbol kennzeichnet Anwendungshinweise oder nützliche Infor-



Dieses Symbol fordert Sie zu einer Tätigkeit auf.



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Verletzungs- oder Lebensgefahr durch einen Stromschlag.



Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche am Produkt, zu denen Sie wichtige Informationen in dieser Montageanleitung finden.



Dieses Symbol kennzeichnet die Reinigung des



Dieses Symbol kennzeichnet die Wartung und Repa-ratur des Produktes. Montage- und Bedienungsanleitung

....H≡LLA

Allgemeine Hinweise

Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder Bedienung Ihres Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes Fachgeschäft.

Ersatzteile / Reparaturen

Erhalten Sie von Ihrem HELLA Fachgeschäft. Es dürfen nur von HELLA freigegebene Ersatzteile verwendet werden

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Rechtliche Hinweise

Grafik- und Textteile dieser Anleitung wurden mit Sorgfalt hergestellt. Für eventuell vordrain- und Textiene dieser Anleitung würdert mit Solgiat hergestellt. Für everhüber vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden! Technische Änderungen am Produkt sowie in dieser Anleitung sind vorbehalten! Die Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte sind vorbehalten! Die aufgeführten Produkt- oder Markennamen sind geschützte Warenzeichen.

CE Kennzeichnung

Der HELLA Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Rollladen ist nach der Bauproduktenverord-nung leistungserklärt und zusätzlich bei Motorantrieb nach der Maschinenrichtlinie bzw. nach der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit konformitätserklärt und erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die grundlegenden Anforderungen der harmonisierten Norm EN 13659. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.



HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125

> EN 13659:2004+A1:2008 Aufsatzkasten mit Rollladen Außenliegender Sonnenschutz Windwiderstand: Klasse 0-6*

. Festgelegte Windwiderstandsklassen der eingesetzten Rollladenprofile mit den dazu gehörigen Führungsschienen – siehe Kapitel "Verwendungszweck"

Die CE-Kennzeichnung gilt für den Auslieferungszustand des Produktes. Im montierten Zustand erfüllt das Produkt die Anforderungen der angegebenen Norm nur, wenn

- bei der Montage die Hinweise und die Angaben in dieser Anleitung bzw. der Schraubenhersteller beachtet wurden.
- das Produkt mit der empfohlenen Art und Anzahl der Befestigungen / Schrauben montiert ist.

An dem Produkt dürfen, außer den in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten, keine Veränderungen, Um- und Anbauten vorgenommen werden. Durch jede Veränderung, Um- oder Anbauten erlischt das angebrachte CE-Zeichen.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

3

.....H≘LLA

Montage- und Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise



Die Montageanleitung bezieht sich auf Fertigelemente, die zu 100% aus unseren definierten Teilen mit entsprechend von uns definierten Fertigungsverfahren hergestellt werden, ansonsten wird jegliche Art von Gewährleis tung abgelehnt!

tung abgeiennt!

Vor Montage und Bedienung müssen die Sicherheitshinweise sowie die entsprechenden Anleitungen sorgfältig durchgelesen werden. Bei Nichtbeachtung der in diesen Anleitungen angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



- Halten Sie die beschriebenen Montageschritte ein und achten Sie auf
- Empfehlungen und Hinweise. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- Sämtliche Montage- und Demontagetätigkeiten, sowie Wartungs- und Reparaturtätigkeiten dürfen nur durch ein autorisiertes bzw. dafür ausge-
- bildetes Fachpersonal erfolgen.
 Bei Verwendung von Schalt-, Automatik- bzw. Funksteuerungsgeräten zum Bedienen der Anlagen, sind die jeweiligen beiliegenden Anleitungen der Hersteller zu beachten.
 Greifen Sie während des Betriebs nicht in oder an bewegliche Teile.
- Verhindern Sie, dass Kleidungsstücke oder Körperteile von der Anlage erfasst werden können.
- Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft! Vor Betätigung der Anlage ist diese auf erkennbare Schäden zu prüfen.
- Bei Schäden an der Anlage darf diese nicht benutzt werden und es ist umgehend autorisiertes Fachpersonal zu kontaktieren.
- Verletzungs- und Unfallgefahr durch das Produktgewicht! Treffen Sie Sicherheitsmaßnahmen gegen Quetschgefahren, insbesonde-
- re bei einem Betrieb der Anlage mit Automatikgeräten.



Ein Sonnenschutz mit elektrischem Antrieb lässt sich ohne elektrischen Strom nicht einfahren. Deshalb empfehlen wir, insbesondere in Gebieten mit häufiger auftretenden Netzausfällen mit einer Notstromversorgung vorzu-



Gefahr durch Ersticken!

Folie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verwahren Sie die Folie an einem sicheren Platz.



Ein herabgelassener Sonnenschutz ist für Kinder / Erwachsene kein Schutz vor einem Sturz aus dem Fenster!

Montage- und Bedienungsanleitung CE Kennzeichnung

Der HELLA Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Raffstore / Außenjalousie ist nach der Bauproduktenverordnung leistungserklärt und zusätzlich bei Motorantrieb nach der Maschinen-richtlinie bzw. nach der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit konformitätserklärt und erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die grundlegenden Anforderungen der harmonisierten Norm EN 13659. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.



HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125

13

EN 13659:2004+A1:2008 Aufsatzkasten mit Raffstore / Jalousie Außenliegender Sonnenschutz Windwiderstand: Klasse 0*

* ... Es wird die Windklasse 0 nach EN 13659 angegeben, da das Normprüfverfahren nicht geeignet ist, den Windwiderstand für die Praxis anzugeben. Die Außenjalousien sind je nach Ausführung und Einbau bis zu den empfohlenen maximalen Windgrenzwerten siehe Kapitel "Verwendungszweck" – einsetzbar.

Die CE-Kennzeichnung gilt für den Auslieferungszustand des Produktes. Im montierten Zustand erfüllt das Produkt die Anforderungen der angegebenen Norm nur, wenn

- bei der Montage die Hinweise und die Angaben in dieser Anleitung bzw. der Schraubenhersteller beachtet wurden.
- das Produkt mit der empfohlenen Art und Anzahl der Befestigungen / Schrauben montiert ist.

An dem Produkt dürfen, außer den in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten, keine Veränderungen, Um- und Anbauten vorgenommen werden. Durch jede Veränderung, Umoder Anbauten erlischt das angebrachte CE-Zeichen.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Achtung! Verletzungs- oder Lebensgefahr durch Stromschlag! Errichten, Prüfen, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer autorisierten bzw. dafür ausgebildeten Fachkraft (lt. VDE

- 0100) durchgeführt werden. Bei Arbeiten an der Anlage schalten Sie alle Anschlussleitungen spannungslos! Es besteht Lebensgefahr! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten!
- Untersuchen Sie die elektrischen Leitungen regelmäßig auf Beschädi-
- Untersuchen Sie die elektrischen Leitungen regelmatig auf Beschädigungen. Anlage nicht benutzen, wenn ein Schaden festgestellt wird.
 Unsere elektrisch angetriebenen Anlagen entsprechen den Bestimmungen für Kraftanlagen It. VDE 0100. Bei nicht genehmigten Änderungen können wir für die Betriebssicherheit der Anlage nicht garantieren.
- Die beiliegenden Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogeräte sind zu beachten.



Achten Sie darauf, dass Fenster, die nach außen geöffnet werden, nicht offen stehen wenn die Behänge bewegt werden.

Anlagen mit Motorantrieb:

Die eingesetzten Antriebe werden mit einer Spannung von AC 230V/50Hz betrieben. Überprüfen Sie vor dem Anschluss die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Spannungsversorgung. Eine andere Spannung kann die Antriebe zerstören.

Kondenswasserbildung:

Bei heruntergelassenem Rollladen das Fenster nicht über einen längeren Zeitraum gekippt lassen. Es bildet sich sonst Kondenswasser am Behang. Bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt führt dies zu Eisbildung.

Winterbetrieb:

Schnee oder Eis kann die Anlage zerstören. Nur wenn sichergestellt ist, dass sich kein Eis oder Schnee in den Führungen oder den Lamellen des Behanges befindet, darf die Anlage betätigt werden.


Automatiksteuerungen müssen zu dieser Zeit auf Handbetrieb geschaltet werden.


6

Sicherheitshinweise


Rollläden


Die dargestellten Abbildungen sind exemplarisch. Sonderlösungen werden in dieser Anleitung nicht behandelt.





Schließen Sie bei stärkerem Wind die Fenster oder fahren Sie den Rollladen in die obere Endlage. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entste-hen kann. Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewähr-






Bei Verwendung der Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffpanzern wird au-Berdem die Gefahr von Verformungen verringert.



Rollläden






Rollladenbedienung bei Frost:

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei Schnee oder Eis in den Führungs-schienen auf eine Betätigung des Rollladenelements. Rollladen nicht bedienen wenn dieser festgefroren ist. Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.

Kondenswasserbildung: Bei her-untergelassenem Rollladen, das Fenster nicht über einen längeren Zeitraum gekippt lassen.

Es bildet sicht sonst Kondenswasser am Behang; bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt führt dies zu Eisbildung.





Verfahrbereich des Rollladens:

Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollla-dens versperren.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015


Montage- und Bedienungsanleitung

H≣LLA

.....H*≣*LLA


Sicherheitshinweise

Rollläden



Falschbedienung:


Schieben Sie den Rollladenpanzer nie hoch und ziehen Sie ihn nicht herunter, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.





Einsatz außerhalb des vorgesehe-nen Verwendungszwecks:

Benutzen Sie die Anlage ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck. Eine Fremdverwendungszweck. Eine Fremoverwen-dung kann zu Gefahren für den Nut-zer und zu Beschädigungen am Produkt führen. Belasten Sie den Rollladen zB. nicht mit zusätzlichen Gewichten. Bei der Nutzung außerhalb des Verwendungszwecks erlischt der Garantieanspruch.







Zugängigkeit Bedienelemente:

Platzieren Sie den Bedienungsschalter in Sichtweite der Anlage, jedoch nicht im direkten Bereich der beweg lichen Anlagenteile. Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienungs-elementen wie zB. Funkhandsender, Schalter oder Automatikgeräten spielen. Es besteht Quetschgefahr insbesondere bei einem Betrieb der Anlage mit Automatikgeräten. Bringen Sie den Bedienungsschalter behindertengerecht an. Montage- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Rollläden





Automatische Rollläden vor Balkon- und Terrassentüren:

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terasse ein Rollladen mit Elektroantrieb montiert, der an eine Automatik angeschlos-sen ist, so könnten Sie sich aussperren. Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terasse die Automatik aus.

Motorlaufzeit beachten:

Die eingesetzten Motoren sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Der inte-grierte Thermoschutz schaltet den Motor nach ca. 4 Minuten ab. Nach ca. 10 bis 15 Minuten ist das Produkt wieder betriebsbereit.


10

Raffstores / Jalousien

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Raffstores / Jalousien



Raffstorebedienung bei Sturm:


Schließen Sie bei stärkerem Wind die Fenster oder fahren Sie den Raffstore in die obere Endlage. Sor-gen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. Geschlossene Raffstores können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.





Raffstorebedienung bei Frost:

Bei Frost kann der Raffstore anfrieren. Vermeiden Sie gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei Schnee oder Eis in den Führungs-schienen auf eine Betätigung des Raffstores. Raffstore nicht bedienen wenn dieser festgefroren ist. Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.





Verfahrbereich des Raffstore:

Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Raffstores versperren.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

12

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015


Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≘LLA

11

Sicherheitshinweise


Raffstores / Jalousien







Zugängigkeit Bedienelemente:

Platzieren Sie den Bedienungsschalter in Sichtweite der Anlage, jedoch nicht im direkten Bereich der beweg-lichen Anlagenteile. Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienungs-elementen wie z.B. Funkhandsender, Schalter oder Automatikgeräten spielen. Es besteht Quetschgefahr insbesondere bei einem Betrieb der Anlage mit Automatikgeräten.
Bringen Sie den Bedienungsschalter behindertengerecht an.







Motorlaufzeit beachten: Die eingesetzten Motoren sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Der inte-grierte Thermoschutz schaltet den Motor nach ca. 4 Minuten ab. Nach ca. 10 bis 15 Minuten ist das Produkt

Automatische Raffstores vor Balkon- und Terrassentüren:

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse ein Raffstore mit Elektroantrieb montiert, der an eine Automatik angeschlos-sen ist, so könnten Sie sich aussperren. Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik aus.

wieder betriebsbereit.



Falschbedienung:

Schieben Sie die Lamellen nie hoch und ziehen Sie sie nicht herunter, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen. Greifen sie nicht zwischen bewegliche Teile. Verletzungsgefahr: Person kann mit Lamellenpaket nach oben gezogen





Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks:

Benutzen Sie die Anlage ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck. Eine Fremdverwendung kann zu Gefahren für den Nutzer und zu Beschädigungen am Produkt führen. Belasten Sie den Raffstore z.B. nicht mit zusätzlichen Gewichten. Bei der Nutzung außerhalb des Verwendungszwecks erlischt der Garantieanspruch.

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

Verwendungszweck

- Sonnenschutz
- Wärmeschutz €
- Sichtschutz Blendschutz

Benutzen Sie die Anlagen nicht bzw. fahren Sie ausgefahrene Behänge bei starkem Wind, Dauerregen, Schneefall oder Frostgefahr ein. Damit die Sonnenschutzanlagen bei bestimmten Windstärken nach einer gewissen Verzögerung eingefahren werden können, empfehlen wir Windwarnanlagen in Verbindung mit den entsprechenden Steuerungen.

Raffstores / Jalousien

Nachstehende Tabelle vom Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz e.V. zeigt Windgrenzwerte für Außenjalousien und Raffstore. Die Windstärken sind nach der Beaufort-Tabelle vom Deutschen Wetterdienst (DWD)-Offenbach eingeteilt. Bei Erreichen der unteren Grenzwerte sollten die Anlagen eingefahren werden.

Empfohlene maximale Windgrenzwerte

			-					
Breite	Randgebördelte Lamellen mit Füh- rungsschiene		Lamellen mit Füh- Seilführung		Flachlamellen mit Führungsschiene		Flachlamellen mit Seilführung	
[mm]	[bft]	[m/s]	[bft]	[m/s]	[bft]	[m/s]	[bft]	[m/s]
1500	7	(13,5-17,4)	7	(13,5-17,4)	7	(13,5-17,4)	7	(13,5-17,4)
2000	7	(13,5-17,4)	7	(13,5-17,4)	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)
2500	7	(13,5-17,4)	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)
3000	7	(13,5-17,4)	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)
4000	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)	5	(7,5-10,4)	5	(7,5-10,4)
5000	6	(10,5-13,4)	6	(10,5-13,4)	5	(7,5-10,4)	5	(7,5-10,4)



Achtung! Diese Werte stellen lediglich Empfehlungen dar und sind abhängig von der Lage des Gebäudes.

Verwendungszweck

Rollläden

Windwiderstandsklasse nach EN 13659	0	1	2	3	4	5	6
Nominaler Prüftruck p [N/m²]	<50	50	70	100	170	270	400
Sicherheitsprüfdruck 1,5p [N/m²]	<75	75	100	150	250	400	600
Windgeschwindigkeit maximal v [km/h]	<38	38	49	61	74	88	117
Windstärke nach Beaufort	<5	5	6	7	8	9	11

Rollladenprofil K37:

Führungsschienenbreite	55
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	800
5	900
4	1100
3	1300
2	1500
1	1700

Rollladenprofil K52 (X851):

Führungsschienenbreite	55
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1200
5	1400
4	1600
3	1800
2	2200
1	2300

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

16

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

......H≣LLA

15

Verwendungszweck

Rollläden

Rollladenprofil AV42:

Führungsschienenbreite	55
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1900
5	2200
4	2800
3	3300
2	
1	

Rollladenprofil A52 (X855):

Führungsschienenbreite	55
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1900
5	2200
4	2500
3	3000
2	
1	

Verwendungszweck

Rollläden

Rollladenprofil A37:

Führungsschienenbreite	55
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1500
5	1800
4	2200
3	2600
2	2900
1	3000

Rollladenprofil A42:

Führungsschienenbreite	55
Windwiderstandsklasse	bis Fertigbreite [mm]
6	1400
5	1700
4	2000
3	2300
2	2700
1	3000

Pflege, Wartung und Reparatur

Montage- und Bedienungsanleitung



Anlagen mit Motorantrieb können unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss die automatische Steuerung ausgeschaltet sowie die Stromzufuhr unterbrochen werden. Bei manueller Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden.

.....H≣LLA



Reinigung:
Als außen angebrachter Sonnenschutz können sich Ihre Anlagen im Laufe der Zeit verschmutzen. Die Gebrauchsfähigkeit wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Die pulverbeschichteten Teile bleiben länger ansehnlich, wenn sie regelmäßig mit einem weichen Wolltuch abgerieben werden.



Keine Lösungsmittel, Alkohol (Spiritus) und scheuernden Reinigungsmittel einsetzen. Verschmutzungen durch Fingerabdrücke, leichte Fettoder Ölflecken mit mildem Haushaltsreiniger und weichem Lappen abwaschen. Mit klarem Wasser nachspülen und mit weichem Lappen trocknen.



Drücken Sie nie zu fest auf die Lamellen, sonst könnten Sie diese knicken. Verwenden Sie nie einen Hochdruckreiniger. Es besteht die Gefahr, dass die Oberfläche der Lamellen durch den Druck und die Hitze angegriffen wird.

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz oder Gegenstände aus den Führungsschienen.



Pflege, Wartung und Reparatur



Untersuchen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Alle Inspektions- und Wartungsarbei-

ten dürfen nur von einem entspre-chenden Fachbetrieb ausgeführt werden. Kontrollieren Sie die elektrischen

Leitungen bei elektrisch angetriebe-nen Anlagen regelmäßig auf Beschädigungen. Kontrollieren Sie die mechanischen Teile Ihrer Anlage auf sichtbare Beschädigungen. Anlage nicht benutzen, wenn Beschädigungen festgestellt werden.




Reparatur:

Unsachgemäße Reparaturen können zur Gefährdung von Personen oder Schäden an den Anlagen führen.

Reparaturen dürfen nur von einem entsprechenden Fachbetrieb durch-geführt werden. Bauen Sie nur original HELLA Ersatzteile ein.

Bedienungsanleitung



Motorantrieb:



Durch Betätigung eines Schalters, einer Fernbedie-nung oder eines Automatikgerätes fährt der Behang auf bzw. ab. Die Endpunkte des Antriebs sind werkseitig eingestellt, sollte eine Veränderung nötig sein, so beachten Sie bitte die beiliegende Anleitung des Herstellers. Durch Loslassen eines Tastschalters, bzw. durch Drücken der Gegen- oder Stopp-taste bei einem Rastschalter, stoppt die Anlage.



Bedienungsmöglichkeiten durch Steuergeräte ent-nehmen Sie den beiliegen-den Anleitungen des Her-

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

20

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≘LLA

19

Vor der Montage



Überprüfen Sie die Ware sofort auf eventuelle Transportschäden und auf Übereinstimmung mit dem Lieferschein.



Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Lieferanten.



Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Befestigungsmaterial den vorliegenden Gegebenheiten entspricht, um eine fachgerechte Montage zu gewährleisten. In Zweifelsfällen ziehen Sie bitte ein Fachunternehmen für Befestigungstechnik zu Rate.



Der Verpackungskarton sollte keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Beim Transport sollte dieser zum Schutz vor Niederschlägen durch Folie geschützt werden.



Transportieren Sie größere Anlagen durch zwei Personen. Transportieren und lagern Sie diese vorsichtig um Beschädigungen zu vermeiden.



Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen, achten Sie bei Gebrauch eines Messers insbesondere darauf, dass der Verpackungsinhalt nicht beschädigt



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien durch Zuführung in die Wiederverwertung



Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Beachten Sie unbedingt die Montageanweisungen. Sichern Sie den Montageort ab.



Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Aufstiegshilfen, Gerüste und Absturzsicherungen zu nutzen. Achten Sie bei Aufstiegshilfen darauf, dass Sie einen festen Stand haben und genügend

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

Ubersicht: Werkzeuge für die Montage



grund (Biteinsatz AW 20, AW 25)

Bitverlängerung



Rollmeter





Blindnietzange für ø5 mm Nieter



Prüfkabel mit Hirschmannstecker

Montage Kasten - Rollladen

Rollladen mit Revision von außen

Befestigungsstiele





Befestigungsstiele (1) am Kopfstück (2) links und rechts vernieten.

Die dargestellte Abbildung zeigt als Beispiel die Befestigungsseite von innen rechts. Linke Seite spiegelverkehrt montiert. Auf richtige Position des Befestigungsstieles achten.

Legende

- 1 Befestigungsstiel
- ② Kopfstück
- 3 Blindniete


Montage	material gesamt
4 Stück	Blindniete 5x12

Montage Kasten - Rollladen

Rollladen mit Revision von außen


Montage- und Bedienungsanleitung

Befestigung Fenster- oder Türelement





Aufsatzkasten auf das Fensteroder Türelement (1) zentriert zwischen den Befestigungsstielen setzen und mit Linsenkopfschrauben (3) verschrauben. Zusätzlich kann das Fensteroder Türelement (nach Erfordernis) mit dem Kammerprofil (4) nach oben verschraubt werden.



Hinweis:

Zwischen Fensterrahmen und Kasten ist auf eine fachgerechte Abdichtung (zB Multifunktionsdichtband) zu achten!



- 1 Fenster- oder Türelement
- ② Befestigungsstiel
- 3 Linsenkopfschraube
- 4 Kammerprofil auf PVC, 7 mm stark
- (5) Multifunktionsdichtband (bauseits)
 - Fensterstockschraube (bauseits)

Montagemat	erial ges	amt
Holz	4 Stück	Linsenblechschraube 3,9x16
Kunststoff, Metall	4 Stück	Linsenbohrschraube 4,2x22

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

24

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015


Montage- und Bedienungsanleitung


H≘LLA


Montage Führungsschienen

Rollladen mit Revision von außen

PVC-Führungsschiene 2-teilig Montage mit Klemmnippelschraube








Montage- und Bedienungsanleitung

. ----

Montage Führungsschienen

Rollladen mit Revision von außen






Aufteilung ist für alle Führungsschienen gültig, die geclipst montiert werden.

.....H≘LLA

Es ist bei der Aufteilung der Klemmnippelschrauben / Befestigungsclips darauf zu achten, dass die oberste und unterste Schraube nicht weiter als 100 mm vom jeweiligen Ende der Führungsschiene entfernt ist.

Legende

- 1 Aufgesteckter Einlauftrichter
- ② Ausklinkung für Befestigungsstiel
- ③ Rollladen-Führungsschiene







Rollladen-Führungsschiene (3) wird mit aufgestecktem Einlauftrichter (1) geliefert.

Montage Führungsschienen

Rollladen mit Revision von außen - PVC-Führungsschiene







Klemmnippelschraube (1) mit einem Randabstand von 22 mm anbringen.

Rollladen-Führungsschiene (2) in den Schlussstab des Behanges führen und bündig mit Au-Benkante Fensterrahmen auf die Klemmnippelschrauben (1) aufclipsen.



Achten Sie auf eine vertikale und parallele Ausrichtung der beiden Führungsschienen.

Montagematerial

Anzahl der benötigten Klemmnippelschrauben je nach Länge der Führungsschiene:

<1500 mm: 3 Stück >1501 mm : 4 Stück



Legende

- 1 Klemmnippelschraube
- 2 Rollladen-Führungsschiene
- 3 Fenster- oder Türelement

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015


Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

Montage Revisionsblende

Rollladen mit Revision von außen





Revisionsblende (1) zwischen den Führungsschienen bis zur Unterkante Kasten schieben und mit dem Fenster- oder Türele-ment verschrauben (2). Randabstand der ersten Schrauben beträgt 50 mm.



Element mit montiertem Aufsatzkasten aufrichten und einen Probelauf für die ordnungsmäßige Funktion des Rollladens durchführen.

PVC-Revisionsblende



Aluminium-Revisionsblende




- (1) Revisionsblende
- Linsenkopfschraube

Montagem	aterial gesamt
längen- abhängig	Linsenbohrschraube 3,9x13

Montage Führungsschienen

Montage- und Bedienungsanleitung

Rollladen mit Revision von außen – Aluminium-Führungsschiene





Befestigungsclips (1) mit einem Randabstand von 22 mm anbringen. Rollladen-Führungsschiene (2)

in den Schlussstab des Behan-

ges führen und bündig mit Au-Benkante Fensterrahmen auf die Befestigungsclips (1) aufclipsen. Achten Sie auf eine vertikale und parallele Ausrichtung der beiden Führungsschienen.



Montagematerial

Anzahl der benötigten Befestigungsclips je nach Länge der Führungs-schiene:

<1500 mm: 3 Stück >1501 mm: 4 Stück

Legende

- ① Befestigungsclips
- (2) Rollladen-Führungsschiene
- 3 Fenster- oder Türelement

Montage- und Bedienungsanleitung


....H≡LLA

Montage Träger für Raffstore / Jalousie

Jalousiekasten

Vertikalträger VZ – VT1

für Oberschiene 58x56 VZ für Oberschiene unten offen





Distanzmaß (A) auf den Kasten gemäß Tabelle übertragen und die Träger (2) mit dem Kammerprofil (1) verschrauben (3).

Distanzmaß A 64 mm

bei Schachtöffnung (4): 128 mm

70 mm


bei Schachtöffnung (4): 150

Legende

- Distanzmaß
- (1) Kammerprofil
- 2 Träger
- 3 Linsenkopfschraube
- 4 Schachtöffnung

Montage Träger für Raffstore / Jalousie

Anzahl und Position der Träger






Achten Sie auf ein exaktes Einhalten des Distanzmaßes A, um ein ordnungsgemäßes Einhängen der Jalousie oder Raffstore in die Träger ohne Verwindung zu gewährleisten!

	•	
Rahmenbreite [mm]		Trägeran- zahl
< 1500		2
1501-2700		3
2701-3800		4
3801-4500		5

Montagematerial gesamt							
Styropor- Untergrund	2/Träger	Linsenkopfschraube 4,5x50 oder Linsenkopfschraube 4,5x80					
Blecheinlage- Untergrund	2/Träger	Linsenbohrschraube 4,x16					

Montage Behang

Montage- und Bedienungsanleitung





- Die montierten Vertikalträ-
- ger öffnen. Den Behang ca. 500 mm abfahren. Bei Motorantrieb mittels Prüfkabel. Führen Sie die Oberschie-
- ne in die Träger. Schließen Sie die Träger.
- Richten Sie die Ober-schiene in der Breite aus.
- Fixieren Sie die Oberschiene, indem Sie die Schrauben des Trägers




Achtung! Verletzungs- oder Lebensge-fahr! Die Haltelaschen der Träger müssen ordnungsgemäß geschlossen und befestigt sein!



Drehen Sie die Schrauben mit angemessener Kraft fest, um ein nachträgliches Öffnen im Falle einer Reparatur zu erleichtern.

Kennzeichnung Innen- und Außenseite





- Auftragsetikett an der Ober-schiene auf der Innenseite Ausrichtung der Anschlag-stifte des Wendelagers nach rechts (von innen gesehen)

Legende

- 1 Auftragsetikett
- 2 innen
- 3 Wendelager
- Anschlagstift

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015


Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

Montage Kasten - Raffstore / Jalousie

Jalousiekasten

Befestigungsstiele





Befestigungsstiele (1) am Kopfstück (2) links und rechts vernieten.

Die dargestellte Abbildung zeigt als Beispiel die Befestigungs-seite von innen rechts. Linke Seite spiegelverkehrt montiert. Auf richtige Position des Befestigungsstieles achten.


Montage- und Bedienungsanleitung

....H≘LLA

Montage Kasten - Raffstore / Jalousie


Jalousiekasten

Befestigung Fenster- oder Türelement





Aufsatzkasten auf das Fensteroder Türelement (1) zentriert zwischen den Befestigungsstielen setzen, am Anschlagblech (3) anschlagen und mit Linsenkopfschrauben (4) verschrauben. Zusätzlich kann das Fensteroder Türelement (nach Erforder-nis) mit dem Kammerprofil (5) nach oben verschraubt werden.



Hinweis:

Zwischen Fenster-rahmen und Kasten ist auf eine fachge-rechte Abdichtung (zB. Multifunktionsdichtband) zu achten!




- 1 Fenster- oder Türelement
- 2 Befestigungsstiel
- (3) Anschlagblech
- (4) Linsenkopfschraube
- (5) Kammerprofil auf PVC, 7 mm stark
- Multifunktionsdichtband (bauseits)

_	Fensterstockschraube (bauseits)							
Montagematerial gesamt								
Holz		6 Stück	Linsenblechschraube 3,9x16					
Kunstst Metall	toff,	6 Stück	Linsenbohrschraube 4,2x22					

Legende

- 1 Befestigungsstiel
- ② Kopfstück
- ③ Blindniete

Montagematerial gesamt					
4 Stück	Blindniete 5x12				



Lamellenabzugsmaß = 9 mm mit Lamellenführungsnippel lang

Lamellenabzugsmaß = 4 mm mit Lamellenführungsnippel kurz (nur bei Je nach Erfordernis/Einbausituation kann die Fertigbreite auf drei verschie-

(Außenkante Führungsschiene - AK Achsmaß Führungsschiene - AM, Innenkante Führungsschiene - IK) bezogen angegeben werden. Die Maß-situation links und rechts kann auch

unterschiedlich angegeben werden

(Standard)

dene Punkte

Montage Führungsschienen

Jalousiekasten

Übersicht der Führungsschienen für Standard-Montage Einfach-/Doppelführungsschienen





Dazu passende Abstandhalter

Abstandhalter variabel



Dazu passender Führungsschieneneinsatz

Führungsschieneneinsatz (Standard)



Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

35


Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

Montage- und BedienungsanleitungH≘LLA

Montage Führungsschienen

Jalousiekasten

Mit Abstandhalter variabel



Legende

Oberkante Führungsschiene bündig mit Unterkante Oberschiene 1

Montage- und Bedienungsanleitung

......H Z L L A

Montage Führungsschienen

Montage Führungsschienen

9 (6,5)

Jalousiekasten

LL

FB = IK

FB = AM FB = AK LB

Maßangabe und Abzugsma-

Jalousiekasten

Montagereihenfolge Abstandhalter variabel



- Abstandhalter auf geforderte Länge einstellen (Abhängig von Distanzmaß A und Führungsschiene).
- Die Abstandhalter gemäß Definition am Befestigungsuntergrund

Die Anzahl der Abstandhalter laut folgender Tabelle ist unbedingt ein-

Fertighöhe [mm]	Anzahl der Abstandhalter
<u><</u> 1800	2
1801-3000	3
3001-4000	4
4001-5200	5

- Führungsschiene über alle Führungsnippel nach oben schieben und in Abstandhalter einclipsen bzw. einschieben. Ausrichtung der Führungsschiene bündig mit Unterkante Oberschiene.
- Sichern der Führungsschienen durch Andrehen der Klemmschrauben. Klemmschraube mit angemessenem Kraftaufwand handfest anziehen.



Verletzungs- oder Lebensgefahr durch herunterfallende Führungs-

Ordnungsgemäße Montage der Führungsschienen!


Lamellenabzugsmaß = 11 mm mit Lamellenführungsnippel lang (Standard).


Lamellenabzugsmaß = 7 mm mit Lamellenführungs-nippel kurz (nur bei ARE92).

Montage Führungsschienen 32x80 / 32x95

Jalousiekasten

Übersicht Führungsschienen





Dazu passender Führungsschieneneinsatz

Führungsschieneneinsatz für Führungsschienen 32x80 / 32x95



Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

Montage Führungsschienen 32x80 / 32x95

Jalousiekasten

Befestigung von vorne







Führungsschiene bündig mit Rahmenaußenkante montieren.



parallele Ausrichtung der beiden Führungsschienen.

Befestigungsbohrungen ab Werk vorgebohrt





Legende

Distanzmaß

Montagematerial						
Holz	Linsenkopfschraube 4,5x35					
Kunststoff	Linsenbohrschraube 4,2x38					
Metall	Linsenbohrschraube 4,2x22					

Montage- und Bedienungsanleitung

Montage- und Bedienungsanleitung

Jalousiekasten

Abzugsmaße

LL FB = IK


FB = AK

Montage Führungsschienen 32x80 / 32x95

....H≡LLA

Montage Führungsschienen 32x80 / 32x95 Jalousiekasten


Anzahl und Position der Befestigungsbohrungen



Die Bohrungen werden gemäß folgender Tabelle im Werk gebohrt.

Länge Führungs- schiene [mm]	Anzahl Bohrungen
<u><</u> 1800	2
1801-3000	3
3001-4000	4
4001-5200	5
5201-6500	6

Montage der Abdeckkappen für Befestigungsbohrungen





Abdeckkappen in Befestigungsbohrungen ø10 mm stecken.


Legende

- Abdeckkappen für ø10 mm Bohrungen 1
- Befestigung von vorne


Montage Führungsschienen 32x80 / 32x95

Jalousiekasten

Montage Insektenschutz



Montage der Führungsschiene




- Montage der Führungsschienen Schutz des Klebebandes entfernen.
- Insektenschutzschiene in hintere Kammer der Führungsschiene schie-
- Unterkante Führungsschiene bündig mit Unterkante Insektenschutzschiene.
- bei Easy-Click:
- Endstück in richtige Position schieben.
- Fixierung des Endstücks durch eine Linsenbohrschraube ø3,5x9,5 mm.

Legende

- 1 Aufreißband entfernen (wird standardmäßig im Werk gemacht).
- Führungsschiene 32x80 / 95 mm (2)
- Insektenschutzschiene 27x18 mm 3
- Linsenbohrschraube ø3,5x9,5 mm (4)
- Endstück Easy-Click (5)

Montage Führungsschieneneinsatz





Führungsschieneneinsatz in Kammer der Führungsschiene eindrücken. Bei Unterputzmontage darf




sich kein Verputzungsma-terial in der Kammer der Führungsschiene befinden.

Einsatz über alle Lamellenführungsnippel nach oben schieben. (Geringes Durchbiegen des Führungsschienensatzes erleichtert die Montage).



Alle Lammellenführungsnippel müssen sich innerhalb des Führungsschie-neneinsatzes befinden.

Ausklinkungen im Führungsschieneneinsatz



Beim Führungsschieneneinsatz für Führungsschienen 32x80 / 95 ist darauf zu achten, dass sich die Ausklinkungen auf der Unterseite befinden. (Verriegelung mit Zapfen von Führungsschienenabdeckkappe).

Legende

Unterseite

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

44

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015


Montage- und Bedienungsanleitung

......H≣LLA

43

Raffstore mit ECN-System

Ausrichtung ECN - Drehclips





Es ist wichtig, dass nach der Montage, vor Inbetrieb-nahme bzw. vor Übergabe der Anlage das ECN System auf einwandfreie Funktion überprüft wird, insbesondere, dass Drehclips und Nocken sauber ausge richtet sind. Eine nicht saubere Ausrichtung kann zu einem ungünstigen Betriebsverhalten bzw. zu einem Lösen der Drehclips aus den Nocken oder zu einem Lösen der Drehclips vom Haken führen, gege-benenfalls kann es sogar zu einem Bruch der Drehclips und oder Nocken kommen.


Montage- und Bedienungsanleitung

H≣LLA

Montage Befestigungskonsole für Fenster und Türen

Rollladen- und Jalousiekasten

Übersicht Befestigungskonsole






Die Befestigungskonsole (1) ist ab Werk im Kasten eingebaut und verschraubt.

Montagewinkel (2) und Einlegeleiste (3) sind inklusive Montagematerial lose beigelegt.

Legende

- (1) Befestigungskonsole
- (2) Montagewinkel
- 3 Einlegeleiste (optional)

Austausch des Clipbandes





Das Clipband bei Anlagen mit ECN-System hat außen und innen eine unterschiedliche Länge. Die Clipbänder sind auf ieder 4. Nocke mit einem Buchstaben gekennzeichnet.

- Clipband für außen
- Clipband für innen

Verschraubung der Einlegeleiste





Die Einlegeleiste (1) auf das aneinandergestoßene Fenster-oder Türelement (3) legen und verschrauben

Legende

- Einlegeleiste
- (2) Linsenkopfschrauben
- Fenster- / Türelement (3)


Montagematerial gesamt

4 Stück Linsenbohrschraube 4,8x16

Montage Befestigungskonsole für Fenster und Türen

Rollladen- und Jalousiekasten

Komplettierung der Befestigungskonsole






Das bereits verschraubte Fenster- / Türelement zusätzlich mit der Grundplatte Fenster (1) verschrau-

Hinweis:

Zwischen Fensterrahmen und Kasten ist auf eine fachgerechte Abdichtung (zB. Multifunktionsdichtband) zu achten!





Montagewinkel (4) je nach bauseitigem Mauerwerk wenden und mit der Grundplatte Sturz (5) verschrauben.

Legende


- (1) Grundplatte Fenster
- 2 Fensterstockschraube (bauseits)
- Multifunktionsdichtband (bauseits)
- 4 Montagewinkel
- (5) Grundplatte Sturz
- (6) 2 Stück Linsenkopfschraube 6x16

Montage Befestigungskonsole für Fenster und

Rollladen- und Jalousiekasten

Montage- und Bedienungsanleitung

Komplettierung der Befestigungskonsole





Aufsatzkasten mit dem Fenster- / Türelement in die Maueröffnung einsetzen und mit dem darüber liegendem Befestigungsuntergrund (7) verschrauben.

Legende

- ③ Befestigungsuntergrund
- (8) Befestigungsmaterial

Montagematerial gesamt							
Holz	2 Stück	Linsenbohrschraube 5x50					
	2 Stück	Beilagscheibe M5					
Kunststoff, Metall	2 Stück	Linsenbohrschraube 5x40					
	2 Stück	Beilagscheibe M5					
Beton	2 Stück	Schraube 7,5x52					
Ziegel, Leichtbeton, Kalksandstein	2 Stück	Schraube 7,5x72					

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015


Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

Einbau Insektenschutzrollo

Allgemein





Die seitliche Lagerung (1) für das Insektenschutzrollo ist bereits am linken und rechten Kopfstück vormontiert. Die Federeinheit (3) mit einem 8 mm Schlüssel im Uhrzeigersinn gemäß Tabelle vorspannen. Die Feder arretiert sich dabei nach jedem Klicken.

Vierkant der Federeinheit in die seitliche Lagerung einsetzen und mit leichtem horizontalen Druck die Feder entriegeln um die Bremse auf der gegenüber-liegenden Seite in die Lagerung einzusetzen.



Die Federeinheit (3) muss sich von innen gesehen auf der linken Seite befinden!





Achtung! Verletzungs- oder Lebensgefahr!


Beim Vorspannen leichten Druck gegen die Federeinheit aufbringen um ein Herdrücken während des Vorspannens zu verhindern!

Montage- und Bedienungsanleitung

H≣LLA

Einbau Insektenschutzrollo

Allgemein



Legende

- 1 Lagerung jeweils am linken und rechten Kopfstück
- 2 Transportsicherung
- (3) Federeinheit von innen gesehen links
- 4 Schlussstab mit Gleiter und Bürstendichtung
- (5) Insektenschutzgitter

Tabelle für Federvorspannung (in Umdrehungen) – Abweichungen möglich

		400	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
									Breite	[mm]							
1000	[2	12	14	16	18	18	19	19	20	20	20	22	24	24	26	26
1100			12	14	16	18	18	19	19	20	20	20	22	24	24	26	26
1200		ĺ	12	14	16	18	18	18	18	18	18	18	20	22	24	24	26
1300			12	14	15	17	17	17	18	18	18	18	20	22	24	24	26
1400			12	14	15	17	17	17	18	18	18	18	20	22	24	24	24
1500	_		12	14	15	17	17	17	18	18	18	18	20	22	24	24	24
1600	[mm]			10	15	17	17	17	18	18	18	18	20	22	24	24	24
1700	드			10	14	16	16	17	17	18	18	18	20	22	24	24	
1800				10	10	16	16	17	17	17	17	17	20	22	22		
1900	얖			10	10	16	16	16	17	17	17	17	20	20			
2000				10	10	16	16	16	17	17	17	17	18	20			
2100				10	10	16	16	16	17	17	17	17	18				
2200			l	10	10	16	16	16	16	16	16	16					
2300						16	16	16	16	16	16	16					
2400						16	16	16	16	16	16						
2500						16	16	16	16	16	16						

ohne Bremse


Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Typ: Allgemein für Rollläden

Der elektrische Anschluss ist in der beigelegten Anleitung des Antriebsherstellers beschrieben und muss nach dieser Anleitung erfolgen.

Hirschmannsteckverbindung	199	
Bezeichnungen	Hirschmannstecker STAS 3 mit Siche- rungsbügel ArtNr. 05350019	Hirschmannstecker STAK 3 ArtNr. 05350020
Montage	motorseitig	fassadenseitig
Klemmenbelegung ohne Funk (Ansicht von vorne)	1 2 3	3 2 1
	1 blau (N) 2 schwarz (Phase) 3 braun (Phase) 4 gelb/grün (PE)	1 blau (N) 2 schwarz (Phase) 3 braun (Phase) 4 gelb/grün (PE)

Anschlussvorschriften für Motorantrieb



Hinweis

Die Elektromotoren ILMO 40 WT sind Betriebsmittel der Schutzklasse II (Schutzisolierung – kein Schutzleiter erforderlich).

Deshalb bietet das Motorkabel dieser Motoren keinen Schutzleiteranschluss (PE – gelb/grün).

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

52

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015


Montage- und Bedienungsanleitung

....H≣LLA

51

Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Typ: Allgemein für Rollläden




Ansicht: Anschluss mittels Hirschmannsteckverbindung zwischen Motor und Schalter bei Rollladen (Mehrpreis!) Kabellänge motorseitig Standard ca. 3000 mm.

Montage- und Bedienungsanleitung HELLA

Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Typ: Allgemein für Rollläden




Ansicht: Direkte Verdrahtung zwischen Motor und Schalter bei Rollladen Kabellänge Standard ca. 3000 mm.

Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Typ: Allgemein für Rollläden

Ansteuerung eines Antriebs

RICHTIG Netz Li N PE Antrieb Abrweigdose





Es muss gewährleistet sein, dass ein Antrieb durch entsprechende Verriegelungsmaßnahmen stets nur in eine Laufrichtung angesteuert werden kann (siehe nebenstehende Abbildung). Andernfalls können so enorme Belastungen entstehen, dass die Endschalter zerstört werden und der Antrieb ausfällt.




Diese Vorschrift gilt nicht für Funk- und elektronische Antriebe.


Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Typ: Allgemein für Rollläden

Montage- und Bedienungsanleitung

Parallelschaltung von zwei oder mehreren Antrieben







Die Antriebe einer gemeinsam gesteuerten Anlage haben nie genaue Laufzeiten! Beim gemeinsamen Betrieb mehrerer Antriebe mit einem Schalter muss deshalb für jeden Antrieb und jede Laufrichtung ein separater Kontakt vorgesehen werden (Galvanische Trennung der Antriebe). Siehe auch nebenstehende Abbildung.

Die gemeinsame Steuerung mehrerer Antriebe erfordert Steuerungs- und/ oder Automatikgeräte. Andernfalls können so enorme Belastungen entstehen, dass die Endschalter zerstört werden und der Antrieb ausfällt.

Bei mehreren Schaltern; ein Schritt- bzw. Mehrpunktsteuerrelais vorsehen. Bei der Steuerung mehrerer Antriebe Steuergeräte mit einer gegenseitigen Verriegelung der Befehle verwenden.



Diese Vorschrift gilt nicht für Funk- und elektronische Antriebe.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

56

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

...H≣LLA


55

Elektrischer Anschluss für Jalousiemotoren



Beachten Sie hierzu unbedingt die Kapitel "Ansteuerrichtlinien für Jalousiemotoren" sowie die "Sicherheitshinweise"!

Mittelmotor



Montage- und Bedienungsanleitung

....H≣LLA

Ansteuerrichtlinien für Jalousiemotoren



- Schließen Sie an einen einpoligen Schalter niemals mehr als einen Motor an!
- Nur mit Gruppensteuerungen k\u00f6nnen mehrere Motoren mit einem Schalter bedient werden.
- Schalter für Jalousiemotoren müssen unbedingt elektrisch und mechanisch verriegelt sein.

elero Motoren (Standard)

Antriebstypen: JA 06 Soft; JA 09 Soft; JA 20 DK

Drehmoment	6 Nm	6 Nm 9 Nm 20			
Spannung / Frequenz		230 V / 50 Hz			
Nenndrehzahl [1/min]		26			
Schutzart		IP 54			
Endschalterbereich	85 Umdrehungen				
Aufnahmeleistung [W]	115 140 230				
Nennstrom [A]	0,5 0,6 1,05				
Kabellänge m. Stecker	0,8 m				
Kabelquerschnitt [mm²]	4 x 0,75				
Fläche FH x FB	bis 17 m ² (AF 50)	bis 25 m² (AF 50)	bis 36 m² (AF 50)		
	bis 10 m² (sonst)	bis 16 m ² (sonst)	bis 25 m² (sonst)		




- Achtung: Bei Nichtbeachtung der vorgenannten Anweisungen, bei nicht normgerechter Ausführung der Anschlüsse oder bei Missachtung der anerkannten Regeln der Technik, haften weder Antriebshersteller noch
- HELLA für Material- oder Personenschäden.


 Lassen Sie sich von der ausführenden Elektrofachkraft bestätigen, dass der elektrische Anschluss nach den Anschlussplänen, (siehe Anleitung Antriebshersteller) den allgemeinen Hinweisen, den Sicherheitshinweisen und den Ansteuerrichtlinien ausgeführt wurde!

Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Allgemein für Raffstores / Jalousien

Ansteuerung eines Antriebs







Es muss gewährleistet sein, dass ein Antrieb durch entsprechende Verriegelungsmaßnahmen stets nur in eine Laufrichtung angesteuert werden kann (siehe nebenstehende Abbildung). Andernfalls können so enorme Belastungen ent-stehen, dass die Endschalter zerstört werden und der




Diese Vorschrift gilt nicht für Funk- und elektronische


Anschlussvorschriften für Motorantrieb

Allgemein für Raffstores / Jalousien

Montage- und Bedienungsanleitung

Parallelschaltung von zwei oder mehreren Antrieben







Die Antriebe einer gemeinsam gesteuerten Anlage haben nie genaue Laufzeiten! Beim gemeinsamen Betrieb mehrerer Antriebe mit einem Schalter muss deshalb für jeden Antrieb und jede Laufrichtung ein separater Kontakt vorgese hen werden (Galvanische Trennung der Antriebe). Siehe auch nebenstehende Abbildung.

Die gemeinsame Steuerung mehrerer Antriebe erfordert Steuerungs- und/ oder Automatikgeräte. Andernfalls können so enorme Belastungen entstehen, dass die Endschalter zerstört werden und der Antrieb ausfällt.

Bei mehreren Schaltern: ein Schritt- bzw. Mehrpunktsteuerrelais vorsehen. Bei der Steuerung mehre-rer Antriebe Steuergeräte mit einer gegenseitigen Verriegelung der Befehle verwenden.



Diese Vorschrift gilt nicht für Funk- und elektronische Antriebe.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

60

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

Allgemein


59

......H ZLLA

Beim Abfahren nach außen geschlossen, beim Auffahren nach innen geschlossen, dazwi-

Beachten Sie vor Betätigung des Antriebes das Kapitel Sicherheitshinweise.

Ausstattungsvariante beidseitige Wendung



Legende

1 Innen



Behang abfahren

Kurbelstange drehen bzw. Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen



Behang öffnen

Kurbelstange drehen (auffahren) bzw. Schalter kurz auf A stellen, Wiedergewünschte Lamellenwinkel erreicht ist. holen Sie ggf. diesen Vorgang, bis der



Behang schließen

Kurbelstange drehen (abfahren) bzw. Schalter kurz auf V stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht ist.



Behang hochfahren

Kurbelstange drehen oder Schalter auf stellen, Bei Elektroantrieb f\u00e4hrt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.



Die Drehrichtung ist von der Ausführung und Einbaulage des Antriebes abhängig und kann daher von der dargestellten Drehrichtung abweichen. Montage- und Bedienungsanleitung


H≣LLA

Allgemein

Ausstattungsvariante 90° Wendung

Beim Abfahren nach außen geschlossen, beim Auffahren in waagrechter Lamellenstellung, dazwischen stufenlos verstellbar.

Beachten Sie vor Betätigung des Antriebes das Kapitel Sicherheitshinweise.





Behang abfahren

Kurbelstange drehen bzw. Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen



Behang öffnen

Kurbelstange drehen (auffahren) bzw. Schalter kurz auf A stellen, Wiedergewünschte Lamellenwinkel erreicht ist. holen Sie ggf. diesen Vorgang, bis der



Behang schließen

Kurbelstange drehen (abfahren) bzw. Schalter kurz auf V stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht



Behang hochfahren

Kurbelstange drehen oder Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb f\u00e4hrt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.





Die Drehrichtung ist von der Ausführung und Einbaulage des Antriebes abhängig und kann daher von der dargestellten Drehrichtung abweichen.

Legende


1 Innen

Allgemein

Ausstattungsvariante mit Arbeitsstellung

Behang fährt mit ca. 50° geöffneten Lamellen ab und ist in jeder Stellung vollständig schließbar. Hochfahren in waagrechter Lamellenstellung.

Beachten Sie vor Betätigung des Antriebes das Kapitel Sicherheitshinweise.






Behang abfahren

Kurbelstange drehen bzw. Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.



Behang öffnen

Kurbelstange drehen (auffahren) bzw. Schalter kurz auf A stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang, bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht



Legende

1 Innen



Behang hochfahren

Kurbelstange drehen oder Schalter auf 📤 stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.



Die Drehrichtung ist von der Ausführung und Einbaulage des Antriebes abhängig und kann daher von der dargestellten Drehrichtung abweichen.

Allgemein

Ausstattungsvariante mit Arbeitsstellung







Behang komplett schließen

aus jeder Position (außer untere Endstelluna)

- Behang an beliebiger Position stoppen.
- Kurbelstange oder Schalter kurz in A Richtung betätigen, die Lamellen öffnen sich.
- Kurbelstange oder Schalter in Richtung betätigen, oberer und unterer Behang schließen.

aus unterer Endstellung

- Behang bis Anschlag bzw. End-
- schalter abfahren. Kurbelstange oder Schalter kurz in A Richtung betätigen, die Lamellen öffnen sich.
- Kurbelstange oder Schalter in Richtung betätigen, oberer und unterer Behang schließen.



Bei elektrischen Steuerungen mit Zentralbefehl ist die spezielle Schließ-funktion vom Arbeitsstellungslager zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

64

Technische Änderungen vorbehalten - Ausgabe Juli/2015

Montage- und Bedienungsanleitung

.....HELLA


63

Allgemein

Ausstattungsvariante Tageslichttransportfunktion

Behang fährt geschlossen ab. Der obere Behangteil kann bis maximal ca. 90° geöffnet werden, während der untere Behangteil geschlossen bleibt. Beim Hochfahren ist der obere Behangteil geschlossen (nach innen gewendet). Der untere Behangteil fährt im maximalen Öffnungswinkel in waagrechter Lamellenstellung auf.

Beachten Sie vor Betätigung des Antriebes das Kapitel Sicherheitshinweise.





Behang abfahren

Kurbelstange drehen bzw. Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position






Kurbelstange drehen (auffahren) bzw. Schalter kurz auf stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang, bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht



Behang schließen

Kurbelstange drehen (abfahren) bzw. Schalter kurz auf V stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht



Legende

Innen (1)



Behang hochfahren

Kurbelstange drehen oder Schalter auf 📤 stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.



Die Drehrichtung ist von der Ausführung und Einbaulage des Antriebes abhängig und kann daher von der dargestellten Drehrichtung abweichen. Montage- und Bedienungsanleitung


H≣LLA

Allgemein

Ausstattungsvariante Lichtlenkfunktion

Behang fährt im oberen Bereich mit ca. 50° geöffneten Lamellen ab. Die unteren Lamellen sind geschlossen. Hochfahren des Behanges mit Lamellenstellung waagrecht im oberen Teil, im unteren Teil um ca. 20° geneigt. Der Behang ist in jeder Position durch Wenden

Beachten Sie vor Betätigung des Antriebes das Kapitel Sicherheitshinweise.






Behang abfahren

Behang öffnen

Kurbelstange drehen bzw. Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.

Kurbelstange drehen (auffahren) bzw.








Schalter kurz auf stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang, bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht Behang schließen

Kurbelstange drehen (abfahren) bzw. Schalter kurz auf stellen. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang bis der gewünschte Lamellenwinkel erreicht







Behang hochfahren

Kurbelstange drehen oder Schalter auf stellen. Bei Elektroantrieb fährt der Behang bis in die eingestellte Endposition. Durch Drehen auf 0 bzw. gegentippen ist der Behang in jeder Position zu stoppen.





Die Drehrichtung ist von der Ausführung und Einbaulage des Antriebes abhängig und kann daher von der dargestellten Drehrichtung abweichen.



1 Innen

Demontage

Inbetriebnahme / Funktionskontrolle



Anlage mindestens einmal komplett aus- und einfahren. Während des Ausfahrens darf sich niemand im Fahrbereich oder unter der Anlage befinden.



Vergewissern Sie sich auch im späteren Betrieb, dass die Anlagen frei und ohne Behinderung ausfahren können. Fahren Sie die Anlagen nicht aus, wenn sich Gegenstände oder Personen im Fahrbereich des Sonnenschutzproduktes befinden. Beachten Sie weiters die Sicherheitshinweise. Kontrollieren Sie nach der ersten Ausfahrt die Befestigungsmittel und Bauelemente auf Festigkeit.

Bei Anlagen mit Motorantrieb dürfen für Probeläufe niemals Automatiksteuerungen oder Schalter verwendet werden, bei denen ein direkter Sichtkontakt zur Anlage nicht garantiert ist.



Wir empfehlen die Benutzung eines Probekabels zur vorläufigen Motorbedienung



Kontrollieren Sie sämtliche Einstellungen.

Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf Festigkeit.



Achtung!

Bei ungenügender Befestigung der Montageträger kann dies zum Absturz der Anlage führen; es besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

Kontrollieren Sie nochmals den Halt der Träger auf dem Montageuntergrund.



Elemente reinigen (siehe Pflegetipps).

Übergeben Sie diese Anleitung, sowie etwaige Anleitungen der Motor-, Schalter- und Steuerungshersteller dem Nutzer. Weisen Sie den Nutzer ein, wobei Sie umfassend über die Sicherheits- und

Weisen Sie den Nutzer ein, wobei Sie umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Anlage aufklären. Lassen Sie sich schriftlich die korrekte Ausführung der Anlage, sowie die

Lassen Sie sich schriftlich die korrekte Ausführung der Anlage, sowie die Montage und Einweisung mit den Sicherheitshinweisen bestätigen (siehe Übergabeprotokoll).

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

68

Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Juli/2015

Die Anlage spannungslos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Erstmontage.

Montage- und Bedienungsanleitung

.....H≣LLA

67

.....H≣LLA

Übergabeprotokoll (für den Monteur)

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein HELLA Markenprodukt entschieden haben. Unsere Anlagen werden mit größter Sorgfalt und langjähriger Erfahrung gefertigt.

Ihr Produkt
Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Rollladen
Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Raffstore / Jalousie
ist nach EN 13659:2004+A1:2008 gefertigt
und

fachgerecht montiert und übergeben worden.

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist übergeben worden und muss vor der Nutzung des Produktes gelesen werden.

Eine Einweisung hat stattgefunden.

Auf die Sicherheitshinweise wurde hingewiesen.

Montage- und Bedienungsanleitung

Übergabeprotokoll (für den Nutzer)

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein HELLA Markenprodukt entschieden haben. Unsere Anlagen werden mit größter Sorgfalt und langjähriger Erfahrung gefertigt.

Ihr Produkt

Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Rollladen

Aufsatzkasten TOP PSI Basic mit Raffstore / Jalousie
ist nach EN 13659:2004+A1:2008 gefertigt
und

am ...

fachgerecht montiert und übergeben worden.

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist übergeben worden und muss vor der Nutzung des Produktes gelesen werden.

Eine Einweisung hat stattgefunden.

Auf die Sicherheitshinweise wurde hingewiesen.

Name Datum

Ort Unterschrift

Käufer	
Name	Vorname
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Datum	Unterschrift

Name Datum	Fachbetrieb	
Ort Unterschrift	Name Ort	Datum Unterschrift

Käufer	
Name	Vorname
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Datum	Unterschrift

Montage- und Bedienungsanleitung



HELLA Innenjalousien

regulieren auf höchst angenehme Weise den Lichteinfall und das Zimmer hat gleich viel mehr Atmosphäre.



HELLA Raffstore

dienen zur Lichtregulierung, als Sicht-, Blend- und Hitzeschutz.



HELLA Insektenschutz

und Sie entscheiden, wer herein darf und wer nicht.



HELLA Vorbaurollladen

für mehr Sicherheit und Schutz vor Regen, Wind, Hitze, Kälte, Lärm, Licht und neuglerigen Blicken, zum nachträglichen Einbau.



HELLA Plissee

faltet sich ganz klein zusammen und schützt bestens dort vor der Sonne und neugierigen Blicken, wo es wenig Platz hat.



HELLA Fassadenmarkise

Mit Ausstellmechanik für eine schöne Fassadengestaltung mit perfektem Hitze und Blend-schutz.

Für Fragen, Wünsche und Anregungen: HELLA Infoline +43/(0)4846/6555-0

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125 Tel.: +43/(0)4846/6555-0 Fax: +43/(0)4846/6555-134 e-mail: office@hella.info Internet: http://www.hella.info